Produktinformation

EVVA MCS Schließanlagen Konfigurator

Art-Nr.: EVVA MCS Schließanlage / GTIN: 4053042509716 / Marke: Evva



0,00 EUR

inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Lieferzeit 8-14 Tage









Produktinformation



EVVA MCS Schließanlagen Konfigurator - Erstellen Sie Ihre individuelle Schließanlage

PRODUKTBESCHREIBUNG

EVVA MCS Schließanlagen Konfigurator

Der EVVA MCS ist das Schließsystem mit dem höchsten Kopierschutz.

Mit der einzigartigen Magnettechnologie von EVVA sind Sie nachhaltig auf der sicheren Seite. Die ausgeklügelte Technik des Zylinderkerns und des Schlüssels sorgt für einen 100%igen Kopierschutz. Der Evva MCS ist 3D Druck Sicher und bietet somit das Potential der maximalen Sicherheit für Ihr Eigenheim und Ihren Betrieb. Aufgrund der enormen Komplexität eignet sich der EVVA MCS hervorragend für große Schließanlagen, welche stetig wachsen.

Kurzbeschreibung

Der EVVA MCS Profilzylinder beinhaltet alle wichtigen sicherheitsrelevanten Features die ein mechanisches Schließsystem zu erfüllen hat. Die Schließzylinder von EVVA werden in Modularbauweise gefertigt, was die Flexibilität enorm erhöht. Stellen Sie sich vor Ihre Haustür ändert sich oder Sie ziehen um und könnten Ihren Schließzylinder einfach mitnehmen und in der Länge verändern. Mit der Modularbauweise ist genau das möglich. In wenigen Handgriffen ändern wir die Baulänge. Das schont nicht nur die Umwelt, sondern auch Ihren Geldbeutel.

Der Schließzylinder EVVA MCS ist das Premiummodell aus dem Hause EVVA und ist ausschließlich aus qualitativ hochwertigen Materialien gefertigt. So sind die Permanent-Magnete aus Samarium-Cobalt-5 und garantieren eine lange Lebensdauer. Mit herkömmlichen Mitteln können diese weder um- noch entmagnetisiert werden. Fühlen Sie sich also so sicher wie nie zuvor.

Individualisieren Sie Ihre Schießanlage nach Ihren Wünschen und Vorstellungen.

Im Lieferumfang ist selbstverständlich stets die Sicherungskarte sowie die Befestigungsschrauben zu jedem Schließzylinder enthalten.

Hinweis: Bevor Sie den Schließzylinder bestellen, messen Sie bitte unbedingt im Vorfeld die benötigten Zylinderlängen innen und außen. Eine Anleitung, wie man einen Schließzylinder richtig messen kann, finden Sie bei uns in den Hilfeseiten.

Einsatzbereiche

Produktinformation

- Privathäuser und Wohnungen
- Innentüren, Außentüren, Haustüren, Wohnungstüren
- Klein- und Mittelbetriebe
- Industrie- und Verwaltungsgebäude
- Öffentliche Anlagen wie Schulen oder Gemeindebauten
- große und komplexe Schließanlagen

SCHLIEßANLAGE RICHTIG KONFIGURIEREN

EVVA MCS Schließanlage konfigurieren

Wir möchten Ihnen die Konfiguration der Schließanlage so einfach wie möglich gestalten. Hier finden Sie eine Schritt- für Schritt Anleitung zu Ihrer perfekten Schließanlage.

1. Türbezeichnung eintragen

In diesem Feld können Sie einen individuellen Text für die Ihnen bekannte Türbezeichnung erfassen. Dies hilft Ihnen später den Schließzylinder korrekt zuzuordnen. Die Türbezeichnung wird später auch im Original Schließplan so enthalten sein.

2. Zylindertyp auswählen

Wählen Sie hier den gewünschten Zylindertyp, welcher für die jeweilige Einbausituation am besten geeignet ist. Sie können



Produktinformation

3. Längen und Sonderfunktionen wählen

Sobald Sie einen Zylindertyp in Punkt 2 gewählt haben, öffnen sich mögliche Sonderfunktionen zum gewählten Zylindertyp. Diese können Sie einfach durch einen Klick aktivieren.

In den Feldern Zylinderlänge: "außen" und "innen" können Sie die gemessenen Maße (immer von Lochmitte der Befestigungsschraube messen - nutzen Sie unsere Hilfeseite) eintragen.

4. Stückzahl wählen

Wählen Sie, wie viele Schließzylinder Sie mit dieser Konfiguration und dem dann zu wählenden Berechtigungen Sie benötigen.

5. Schließplan konfigurieren

In der Tabelle wird für jeden Schlüssel die Schließberechtigung durch das an- bzw. abwählen für den jeweiligen Zylinder erteilt. Die Schlüssel werden im Plan mit S 1 bis S 40 bezeichnet. Jede Spalte kennzeichnet einen Schlüssel. Soll ein Schlüssel eine Schließberechtigung für einen Zylinder erhalten, wählen Sie in der Zeile des Zylinders die Funktion ein. Wählen Sie oben die jeweils nötige Anzahl der Schlüssel.